

Автоматический моторизованный клапан

BALL-O-MATIC

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



ENOLGAS

BALL • O • MATIC®



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Диаграмма давление/температура
(тестирован с водой)





Диаграмма потери напора
(для применения с водой)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BALL • O • MATIC латунные штампованные шаровые краны, имеющие прочную конструкцию, специально разработанные для легкого и быстрого соединения с приводом.
- Износостойкие, прочные и долговечные материалы.
- Присоединение для привода по ISO 5211.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полнопроходной.
- Полновесное и идеальное уплотнение при низких и высоких давлениях.
- Скорость открытия и закрытия (90°).
- Не требуется техобслуживания.

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Резьбовые оконечности UNI EN 10226 (ex ISO 7/1).

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

- От PN 40 (размер 1/4") до PN 25 (размер 2"1/2 PN 25) смотреть диаграмму.

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

- От -20 до +150°C, смотреть диаграмму.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Краны BALL • O • MATIC применяются для холодной и горячей воды, сжатого воздуха, масел, углеводородов и для некоррозионных жидкостей. Для специальных применений смотреть таблицу химической.

ВНИМАНИЕ

В соответствии со стандартом UNI EN 13828, при присутствии агрессивных вод для латунных сплав, в соответствии UNI EN ISO 6509, нужно использовать латунные сплавы CW602N. Производство доступно по запросу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРИВОДА

- Использовать только приводы, присоединения которых соответствуют стандарту ISO 5211, или имеют специальную нижнюю часть и гайки. Для того, чтобы выбрать усилие привода смотрите таблицу с указанием крутящего момента для каждого размера арматуры.
- Для гарантированного пуска клапана после длительного простоя, рекомендуется выбрать привод, усилие которого больше, чем крутящий момент, рекомендованный для каждого арматуры.
- Для получения любой дополнительной информации обращаться к дилерам или непосредственно в Enolgas Bonomi S.p.A.



Образец соединения кранов с приводом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: esb@nt-rt.ru || www.enolgas.nt-rt.ru