

Обратный кран

VALSTOP-EUROSTOP

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



ENOLGAS

VALSTOP - EUROSTOP



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Диаграмма давления/температуры
(тестирован с водой)





Диаграмма потеря напора
(тестирован с водой)



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ VALSTOP - EUROSTOP

- Все технические данные, касающихся обратных клапанов VALSTOP (тяжелой серии) подходят и для обратных клапанов EUROSTOP (стандартной серии), за исключением диаграммы давления/температуры принадлежащей VALSTOP.

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Резьбовые оконечности ISO 228/1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (ДЛЯ VALSTOP АРТИКУЛ Н0151-Н0153)

- Для любого типа гидравлической системы, отопления и кондиционирования воздуха.
- С горячей и холодной водой, сжатым воздухом, маслами.
- Для неагрессивных жидкостей совместимых с компонентами клапана, смотреть таблицу химической стойкости.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (ДЛЯ VALSTOP АРТИКУЛ Н0141)

- С фторэластомерным уплотнением (артикул Н0141) VALSTOP также подходит для негалогенированных углеводородов (бензин, керосин и т.д.).

УСТАНОВЛЕНИЕ

- Может быть установлен в любом положении (горизонтальном, вертикальном, косом).

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

- Минимум 0,05 бар.
- Максимум PN 40 (1/4") до PN 10 (3").
- Смотреть диаграмму давления/температуры.

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

- -20°C +100°C (Максимум +130°C с фторэластомерным уплотнением = артикул Н0141).

МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ

- Минимум 0,025 бар (25см водяного столба).

МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ

- Минимум 0,05 бар (50см водяного столба).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: esb@nt-rt.ru || www.enolgas.nt-rt.ru